


# Стена Б



# - - - - -  
 - - - - - - технологические бревна; прорезать после монтажа

Глухие чашки в бревнах Б11-1 и Б11-3 с обратной стороны

Бревна Б19, Б20 стянуть скобами L=400