


Стена В



~~#~~ - технологические бревна; прорезать после монтажа

Бревна В12, В13 стянуть скобами L=400