


Стена Г



Глухие чашки в бревне Г14-2 с видимой стороны

~~#~~----- - технологические бревна; прорезать после монтажа

Длину стола уточнить перед монтажом

Бревна Г22, Г23 стянуть скобами L=400